



# Aufbereiten und Exportieren von ifc Dateien fürs Web mit Lexocad


1.



2.






3.



1. ifc einlesen in Lexocad Converter
2. Als Lexocad Datei speichern
3. Export aus Lexocad als bte Datei

# Upload auf bimteam.com

1. SignIn auf bimteam.com mit Email und Passwort
2. Projektordner auswählen
3. "Upload model" klicken und bte Datei auswählen
4. Model ist nun online aufgelistet



# Vermessungen und Absteckungen mit Hilfe von BIMteam und Totalstationen

1. Öffnen Sie ihre Datei auf BIMteam.com
2. Das Modell wird nun in der Webapplikation BIMteam geladen und dargestellt
3. Vermessungen und Absteckungen sind effizient durchführbar, dank ortsunabhängigen Zugriff auf das Modell und den damit verbundenen Totalstationen.

\*Aktuell können Vermessungen und Absteckungen nur mit SOKKIA iX Series Robotic Total Station durchgeführt werden.

